

Nếu khu vực bạn sống hay vị trí đặt máy tính của bạn sóng 3G rất yếu và thông xuyên bị chặn, trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng thiết bị sau để tận dụng sóng 3G.

Vật dụng cần chuẩn bị


Bạn sẽ cần chuẩn bị những vật dụng sau:

- Một chiếc chảo inox không dùng nữa, nếu không có bạn cũng có thể dùng nồi nhôm chuyên dùng nướng cá.
- Cáp USB.
- USB hub.
- Một thanh gỗ dài.
- USB 3G.
- Tô vít, băng dính...



Thực hiện

Trước tiên bạn hãy xem qua sơ đồ thực hiện hình bên dưới. Máy tính sẽ cần một chiếc USB hub sử dụng nguồn riêng. USB hub đóng vai trò là vật trung gian kết nối giữa PC và USB 3G. Chiếc USB 3G sẽ gắn vào chiếc chảo inox hoặc nồi nhôm để biến thành một chiếc chảo và đặt ngoài trời nếu không có vật dụng chuyên dụng khác để sóng 3G.




Bn hãy bt u bng vic ni thanh g dài vi chic ni inox.



Vì chic USB 3G s c t ngoài tri nên bn s cn bo v nó khi ma gió bng vic bc mt lp nilon mng. Sau khi ã bc nilon cho chic USB 3G bn hãy dùng bng dính dán nó vào phn trung tâm ca chic ni inox sao cho USB 3G nm theo trc dc ca chic ni inox. Trong trng hp bn ch mun t USB 3G ni không có vt cn thì bn cng không cn thc hin bc bo v này tuy nhiên hiu qu s cao hn khi t USB 3G bên ngoài.



Nếu không có ni inox, bạn cũng có thể dùng giấy nhôm gói chic USB 3G thành hình chic cho như hình bên dưới, cách làm này cũng có thể dùng cho sóng 3G.



Cuối cùng bạn hãy tìm chic cho USB ngoài thị trường ni thoáng ăng và không có vết nứt. tìm ra các vị trí tốt cho USB thì bạn hãy thử tìm vài mẫu tin dùng link link tìm host như như youtube hay mediafire sau đó tìm cho USB xem dịch theo từng không cách như. Trong khi xem dịch bạn hãy quan sát sự thay đổi tốc độ download, khi đã tìm ra các vị trí có tốc độ download link nhanh thì bạn hãy tin hành các link cho USB và lặp lại theo như sau trên.



Lu ý: Có rt nhieu trng hp USB 3G t quá gn máy tính và t ó gây ra s nhieu sóng làm nh hng ti tc mng 3G. Vì vy rt có th v trí ti u cho sóng 3G li nm rt gn v trí t máy tính. Do ó trc khi áp dng cách to cho thu sóng 3G thì bn hãy th s dng dây ni USB kt ni USB 3G vì máy tính sau ó linh hot iu chnh v trí ca chic USB 3G nhm có c hng bt sóng tt nht vì cng tín hiu mnh nht. Trong trng hp tc ca mng 3G vn không c ci thin thì bn mi cn phi áp dng cách thc to cho ci thin cht lng sóng 3G.

(Theo vietnamnet)